



Lagerung registrieren

Tasten entsperren

1

Die Tastensperre **kurz** drücken und wieder loslassen.

Wenn die LED grün leuchtet, sind die Tasten entsperrt

Lagerung registrieren

2

Nach dem Entsperren der Tasten, die «Lagerungstaste» **kurz** drücken

Wenn die Lagerung registriert ist, blinkt die LED der Taste grün.





Warnung quittieren

Tasten entsperren

- 1 Die Tastensperre **kurz** drücken und wieder loslassen.
Wenn die LED grün leuchtet, sind die Tasten entsperrt

Warnung quittieren

- 2 Nach dem Entsperren der Tasten, drücken Sie **kurz** die Taste der aktiven Warnung (rot blinkende LED).
Wenn die rote LED erlischt, ist die Warnung quittiert.

